

## Anleitung zum Bau einer before I die-Wand

Die Seiten und der Boden bestehen aus Spanplatten mit Holzstöcken und Kutschenschrauben, mit denen sie zusammengehalten werden. Die Bretter wurden mit zwei Schichten schwarzer Tafelfarbe gestrichen (ca. 2 Stunden durchtrocknen lassen). Die Schablonen über die Tafel legen und besprühen. Den Behälter für die Kreide bzw. Kreidemarker mit Schrauben anbringen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, nur eine längliche Wand zu erstellen. Hier sollten Sie auf die Stabilität und Sicherheit achten. Diese Wand kann eine beliebige Länge haben. Achten Sie darauf, dass Sie die Wände transportieren können! Lassen Sie sich durch lokale Künstler oder Schreiner beim Bau beraten.

Wählen Sie den Aufbau, der für Sie am besten umsetzbar ist! Lassen Sie sich durch Bilder inspirieren und kreieren Sie ihre individuelle before I die-Wand! Bilder zum Kunstprojekt finden Sie auch unter: [www.ricam-hospiz.de/2018/ricam-hospiz-agenda/before-i-die-kunstprojekt-in-berlin/](http://www.ricam-hospiz.de/2018/ricam-hospiz-agenda/before-i-die-kunstprojekt-in-berlin/)

Before I die I want \_\_\_\_\_

Before I die I want \_\_\_\_\_